

pyhula

hula python编程依赖包。

A Python pack used by hula.

```
python版本:3.6.7
```

安装 / Installing

在终端执行如下指令以安装pyhula,两种方式安装。

Input the following code in powershell(cmd.exe) to install pyhula.

```
pip install pyhula
```

```
pip install pyhula-1.0.4-cp36-cp36m-win_amd64.whl
```

查看版本 / Checking version

- 在控制终端执行pip list 进行查看
Input "pip list" in powershell(cmd.exe) to get pyhula's verison
- 在程序中执行
Using the following code.

```
import pyhula  
ver = pyhula.get_version()  
print(ver)
```

使用 / Usage

使用以下代码获取一个UserApi实例后，可以通过UserApi所提供的接口对hula无人机进行控制。接口说明请查看doc/html/中文/index.html文件。

Use the following codes to create a userApi instance. Its interfaces can be used to control fylo plane. Go to doc/html/English/index.html to see the interface specification.